



o doborku lub pomyślnie.  
W najwyższych punktach zamontować zawory odpowietrzające autometryczne.  
na grzejnikach zamontować ręczne zawory odpowietrzające.  
na instalacji wykonać kompensację wykorzystując naturalne rozszerzanie tros.

[illegible]