



1. Ostateczna lokalizacja grzejników do ustalenia z architektem.
2. Piony, rozprowadzenie w piwnicy oraz podejścia do grzejników na poziomie piwnicy wykonąć z rur stalowych czarnych bez szwu.
3. Instalację od rozdzielaczy do grzejników wykonać z rury wielowarstwowych w systemie KAN Therm
4. Instalacja c.o. między rozdzielaczami a grzejnikami prowadzona w posadzce zgodnie z wytycznymi producenta.
5. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki.
6. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe z możliwościąoodłączenia węża.
7. Parametry instalacji c.o. 70/50