



1. Należy zaizolować wszystkie przewody wentylacyjne izolacją z wełny o grubości min. 25mm.
2. Wszystkie wymiary przewodów instalacji wentylacji mechanicznej podane są w mm.
3. W drzwiach łazienkowych należy zamontować kratki transferowe.